Weißdynamisch

CCT

BATTERIE
OUT FUNK

113570
Sys-Pro weißdynamische 4 Zonen Fernbedienung mit 4 Szenenspeicher

BATTERIE
OUT FUNK

114446
Sys-Pro weißdynamische 4 Zonen Fernbedienung mit 3 Szenenspeicher

BATTERIE
OUT FUNK

114447
Sys-Pro weißdynamische 1 Zonen Fernbedienung Slide

BATTERIE
OUT FUNK

114444
Sys-Pro weißdynamische 1 Zonen Fernbedienung Mini

BATTERIE
OUT FUNK

114531
Sys-Pro weißdynamische 1 Zonen Tisch-Fernbedienung, schwarz

BATTERIE
OUT FUNK

114580
Sys-Pro weißdynamische 1 Zonen Aufputz-Tast-Fernbedienung mit Batterie

BATTERIE
OUT FUNK

114448
Sys-Pro weißdynamische 1 Zonen Aufbau-Drehknopf-Fernbedienung mit Batterie

230 V
IN FUNK
OUT FUNK DMX

114450
Sys-Pro weißdynamische 4 Zonen Einbau-Touch-Fernbedienung + DMX Output, schwarz, 230V

230 V
IN FUNK
OUT FUNK DMX

114449
Sys-Pro weißdynamische 4 Zonen Einbau-Touch-Fernbedienung + DMX-Output, weiß, 230V

12-24 V
IN PUSH FUNK
OUT PWM

114454
Sys-Pro Push/Funk Mesh PWM-Dimmer, 1-4 Kanal, 12-24V DC 4x3A

12-24 V
IN FUNK
OUT PWM

113567
Sys-Pro Funk PWM-Mesh-Dimmer, 1-4 Kanal, 12-24V DC 4x3A

12-36 V
IN FUNK
OUT PWM

114459
Sys-Pro Funk Mesh PWM-Dimmer IP67, 1-4 Kanal, 12-36V DC 4x5A

12-24 V
IN FUNK
OUT PWM

114455
Sys-Pro Funk Mesh PWM-Dimmer, 1-4 Kanal, 12-24V DC 4x8A, 36-48V DC 4x5A

12-24 V
IN FUNK
OUT PWM

114445
Sys-Pro weißdynamischer Funk Mesh PWM-Dimmer Mini, 2 Kanal, 12-24V DC 2x1.5A